

PRESSBACKEN-PRESSBACKEN Compact PRESSJAWS -PRESSJAWS Compact



DEUTSCH	Seite 2-3
ENGLISH	page 4-5
FRANÇAIS	page 6-7
ESPAÑOL	página 8-9
ITALIANO	pagina 10-11
NEDERLANDS	bladzijde 12-13
PORTUGUES	pagina 14-15
DANSK	side 16-17
SVENSKA	sida 18-19
NORSK	side 20-21
SUOMI	sivulta 22-23
POLSKI	strony 24-25
ČESKY	stránky 26-27
TÜRKÇE	sayfa 28-29
MAGYAR	oldaltól 30-31
SLOVENŠČINA	stran 32-33
БЪЛГАРСКИ	Страница 34-35
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	σελίδα 36-37
РУССКИЙ	страница 38-39



Уважаемая клиентка, уважаемый клиент,

для вашей собственной безопасности внимательно прочтите следующий вкладной лист и сохраните его вместе со счетом!

Применение согласно предписанию

Прессовая колодка фирмы ROTHENBERGER предназначена для применения исключительно с прессовочными станками этой же фирмы, а также с прессовочными приборами, которые имеют совместимое устройство для базирования прессовых колодок ROTHENBERGER и постоянную осевую силу тяги от 32 до 34 кН.

Прессовая колодка фирмы ROTHENBERGER Compact предназначена для применения исключительно с прессовочными станками этой же фирмы, а также с прессовочными приборами, которые имеют совместимое устройство для базирования прессовых колодок ROTHENBERGER и постоянную осевую силу тяги от 19 до 20 кН.

Иное применение или применение, требующее больших усилий, считается отступлением от предписанных указаний.

За дефекты, полученные в результате ненадлежащего использования, фирма ROTHENBERGER не несет ответственности. Все риски в этом случае возлагаются на пользователя.

Надлежащее использование включает в себя также точное следование указаниям инструкции по эксплуатации и соблюдение условий контроля и ухода. Прессовая колодка может обслуживаться только квалифицированными операторами, работающими в области санитарии, отопительного и климатического оборудования, после получения соответствующего инструктажа.

Пояснение используемых символов



Обязательно прочитать руководство по обслуживанию!

Перед пуском в работу этой прессовкой колодки внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, чтобы избежать опасности и ознакомиться с этой прессовкой колодкой.

- Храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с прессовкой колодкой, чтобы в любое время ее можно было снова прочитать.
- Передавайте далее эту инструкцию по эксплуатации вместе с прессовкой колодкой каждому пользователю.



Опасность

Этот знак предупреждает о возможном причинении вреда здоровью.



Внимание

Этот знак предупреждает о причинении ущерба материальной части и окружающей среде.



Требования, предъявляемые к действиям оператора

Пуск в работу

Установить прессовую колодку в прессовочный станок и надежно зафиксировать (см. руководство по обслуживанию прессовочного прибора).

Внимание!

- Следует регулярно проверять прессовую колодку на предмет повреждений. Старые прессовые колодки могут разрушаться при наличии повреждений (микротрещины и т.д.). Изношенность контуров может привести к ошибкам прессования. При видимых повреждениях, прессовую колодку больше использовать нельзя. Их необходимо отправить для оценки степени пригодности в указанный пункт сервисного обслуживания.

Прессование

Информация о подготовке к соединению и условие для установления плотного прессовочного соединения содержится в технических документах производителя фитингов.

Для раскрытия или закрытия прессовкой колодки необходимо задействовать оба колодочных рычага. Согласно указаниям производителя фитингов, насадить прессовочную колодку на прессовочный фитинг. Осуществить прессование.

- После завершения прессования, прессовочная колодка должна быть полностью закрыта в центральной части и над соединительной накладкой.
- Во время процесса прессования необходимо вести визуальный контроль!

После завершения прессования прессовочная колодка открывается путем нажатия колодочного рычага.



Внимание!

- Номинальный размер и прессовый контур фитинга должны согласоваться с номинальным размером и контуром прессовочной колодки. Несоблюдение этого условия может привести к ошибкам прессования. Необходимо строго придерживаться указаний по монтажу производителя фитингов!



Внимани!

- В прессовом контуре прессовочной колодки и, соответственно, в фитинге не должно находиться грязи, стружек и т.п. Несоблюдение этого условия может привести к ошибкам в прессовании.



Опасность!

Чтобы не получить травму, ни в коем случае не запускайте пальцы или другие части тела во внутреннюю часть прессовочной колодки!

Уход, сервисное обслуживание

В авторизованном пункте контроля фирмы ROTHENBERGER можно проверить вашу прессовочную колодку не позднее, чем через год после покупки или после 10000 процессов прессования (в зависимости от того, что наступит раньше) и повторить такую проверку не позднее, чем через год после упомянутой проверки или после 10.000 процессов прессования. При инспекции прессовочных колодок проверяется их надежность в работе и заменяются быстроизнашивающиеся части (например, пружины). Вам возвращают прессовочные колодки в полной функциональной готовности.



Объявление, касающееся инспекции и сервисного обслуживания прессовочных колодок, используемых более 3 лет!



При длительном использовании, прессовочные колодки изнашиваются. При уже имеющихся дефектах (например, микротрещинах), старые прессовочные колодки могут разрушиться, и осколки могут повредить материальную часть и травмировать рабочий персонал. Поэтому, для обеспечения безопасности, все прессовочные колодки фирмы ROTHENBERGER, которые прослужили более 3 лет, должны проверяться в авторизованном пункте контроля ROTHENBERGER. Все прессовочные колодки ROTHENBERGER проверяются на надежность и безопасность в работе. При необходимости, заменяются быстроизнашивающиеся части. После этого, Вам возвращают прессовочные колодки в полной функциональной готовности, с гарантией в 1 год.